

Istruzioni per l'uso:

1. L'uso di tre carte bocca rimovibile la migliore selezione carta posizione di bordo.
2. Regolazione della scheda rimovibile superiore e inferiore ottenere la migliore larghezza della bocca e intensità.
3. Può essere vite fissato al tavolo perché il potere.
4. circuito Montato, dovremmo, prima parte del primo circuito con una carta di primavera in bocca, poi spinto a un altro circuito di carte sul tavolo sono posti nelle attività bloccare, vite fissa, potrebbe funzionare.