

Specifications

- الشاشة دون الإضرار هاتفك 6 / 5S / 5 / إصلاح واستبدال اي فون الخاص بك اي فون 4 / 4
- استخدام فتحت القسم قسم شملت حتى لا تترك علامات أو التقطيع الإسكان الهاتف الخاص بك
- قم بفك براغيين في الجزء السفلي من جهاز إيفون على جانبي منفذ الشحن
- قم بإزالة الشاشة باستخدام أداة الشفط
- قم بإزالة البراغي الإضافية لتفكيك شاشة لد الرئيسية من جهاز التحويل الرقمي والزجاج

أدوات البلاستيك حدق (فيليس)

البلاستيك حدق أدوات (مقبض دائري)

ستار مفك ل إيفون 5point

فيليس المفكات PH000

1 mm فتاحة حدق أداة / غيتار مجداف لون 0.7 * 30

مصاصة بيك

ملاقط الفولاذ المقاوم للصدأ

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT DETAILS




1.5



0.8







PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:57G



FRONT



BACK