

Pluma de aspiración de vacío BEST-939 / pluma de succión IC

## **Descripción del producto:**

Instale un cabezal de aspiración de IC adecuado en la pluma de aspiración 939

Después de instalar el encabezado, coloque el encabezado en IC

Presione el botón de la pluma de succión para descargar el aire, luego suelte el botón para producir fuerza de succión de vacío para recoger IC.

Ponga el lugar del apuntador del ICON, presione el botón, la pluma del vacío descargará aire para dejar caer el IC

## **Especificación:**

100 nuevo y de alta calidad

Materiales de alta calidad y diseño profesional

Herramienta manual para recoger componentes electrónicos pequeños, por ejemplo IC

Tres cabezales de succión se proporcionan con este lápiz de succión, de tamaño más grande, de tamaño mediano y pequeño

de tamaño, respectivamente, para: tamaño mayor - 40g / tamaño medio - 0,04 libras (18g) / tamaño pequeño -0,01 libras (3g)

Longitud: aprox. 6 pulg. (15,3 cm)

PRODUCT DISPLAY



# PRODUCT SIZE



## PRODUCT DETAILS


### Vacuum suction pen

Adsorption force: 40g 18g 3g




① Install a proper IC suction header on 939 suction pen.

② After installing the header, put the header on IC.



③ Press the button on the suction pen to discharge the air, then release the button to produce vacuum suction force to pick up IC.



④ Put the IC on appointed place, press the button, the vacuum pen discharges air to let the IC fall off.



⑤ The suction pen have three size header: small, medium and larger.

1. Larger size for 40G.
2. Medium size for 18G.
3. Small size for 3G.

PRODUCT PHOTOGRAPH





# PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:24G

FRONT



270MM

BACK

