

BEST-939 aspirazione / penna aspirante IC

## Descrizione del prodotto:

Installare una corretta intestazione di aspirazione IC sulla penna a aspirazione 939

Dopo l'installazione dell'intestazione, mettere l'intestazione su IC

Premere il pulsante sulla penna di aspirazione per scaricare l'aria, quindi rilasciare il pulsante per produrre la forza aspirata di aspirazione per prelevare IC.

Mettete il posto dell'interruttore ICon, premete il pulsante, la penna di vuoto scarica l'aria per lasciare cadere l'IC

## Specifica:

100% brandnew ed alta qualità

Materiali di alta qualità e design professionale

Utensile manuale per la raccolta di piccoli componenti elettronici ad esempio IC

Queste tre teste di aspirazione sono fornite con questa matita di aspirazione, di dimensioni più grandi, di dimensioni medie e piccole

dimensioni rispettivamente per: dimensione più grande - 0,09 libbre (40g) / dimensione media - 0,04lbs (18g) / dimensione piccola -0.01lbs (3g)

Lunghezza: ca. 6 in (15.3cm)

## PRODUCT DISPLAY



# PRODUCT SIZE



## PRODUCT DETAILS


### Vacuum suction pen

Adsorption force: 40g 18g 3g




① Install a proper IC suction header on 939 suction pen.

② After installing the header, put the header on IC.



③ Press the button on the suction pen to discharge the air, then release the button to produce vacuum suction force to pick up IC.



④ Put the IC on appointed place, press the button, the vacuum pen discharges air to let the IC fall off.



⑤ The suction pen have three size header: small, medium and larger.

1. Larger size for 40G.
2. Medium size for 18G.
3. Small size for 3G.

PRODUCT PHOTOGRAPH





# PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:24G

FRONT



270MM

BACK

