

Specifications

- Riparare e sostituire la schermata di Apple iPhone 4 / 4s / 5 / 5s / 6 senza danneggiare il telefono
- Usare l'apri di vuoto della sezione inclusa in modo da non lasciare segni o tagliare l'alloggiamento del telefono
- Svitare le due viti nella parte inferiore dell'iPhone da entrambi i lati della porta di ricarica
- Rimuovere lo schermo con l'aspirazione
- Rimuovere le viti aggiuntive per smontare l'LCD principale dal digitalizzatore e dal vetro

Strumenti di plastica Pry (phillips)

Strumenti di plastica Pry (manico rotondo)

Cacciavite a 5 punti per Iphone

Cacciavite Phillips PH000

Penna di apertura dell'attrezzo / pagaia della chitarra Colore 0.7 * 30mm 1

sucker Pick

Pinzette in acciaio inox

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT DETAILS




1.5



0.8







PRODUCT PACKAGING

WEIGHT:57G



FRONT



BACK