

Instruções de uso:

1. A utilização de três cartão removível boca a melhor posição júri cartão.
2. Ajuste do cartão removível superior e inferior obter o melhor largura da boca e intensidade.
3. Pode ser parafuso fixado à mesa uma vez que o poder.
4. placa de circuito montada, devemos, primeiro de um lado da primeira placa de circuito com um cartão de primavera na boca, em seguida, empurrou de volta para outro circuito cartas da mesa são colocados nas atividades bloquear, de parafuso fixo, poderia funcionar.