Mode d'emploi:

- 1. L'utilisation de trois carte amovible bouche le meilleur de position du conseil d'administration de sélection de carte.
- 2. Ajustement de la carte amovible supérieure et inférieure obtenir le meilleur largeur et l'intensité bouche.
- 3. Peut être vis fixée à la table depuis le pouvoir.
- 4. Monté carte de circuit, nous devrions d'abord un côté de la première carte de circuit avec une carte de ressort dans la bouche, puis repoussée à un autre circuit cartes du tableau sont placés dans les activités bloquer, vis fixe, pourrait fonctionner.