

Mode d'emploi:

1. L'utilisation de trois carte amovible bouche le meilleur de position du conseil d'administration de sélection de carte.
2. Ajustement de la carte amovible supérieure et inférieure obtenir le meilleur largeur et l'intensité bouche.
3. Peut être vis fixée à la table depuis le pouvoir.
4. Monté carte de circuit, nous devrions d'abord un côté de la première carte de circuit avec une carte de ressort dans la bouche, puis repoussée à un autre circuit cartes du tableau sont placés dans les activités bloquer, vis fixe, pourrait fonctionner.



BST-001A

